



組立方法

側板 (小) と側板 (大) の間に、ゴムパッキンを挟み、ボルト・ナットで締め付けます