



※○は、アンカー位置を示します。
⚠ 注意：アンカーボルトは基礎芯ではありません。
※基礎天端には不陸が生じないよう特に気を付けて
水平に仕上げてください。隙間が出来たり建物が
歪んだりしてしまいます。

<div></div> <div>株式会社 北陸電力</div> <div>● カスケードガレージ ● 太陽光発電システム架台</div>	記号	年 月 日	変 更 概 要	御承認	チェック	担当	御受領	承認	チェック	工事名称	設 計
	A										設 計
	B										設 計
	C										設 計
	D										設 計
		E									設 計
1		2		3		4		5		6	
								NDG-5000 (右カーポート) 布基礎土間コンクリート図		NDG50Rstd09KL25	